

IM-1X

Etching Press (80x155 CM)

客製化全開凹版機

本機為印床移動、下滾輪傳動型壓印機

滾輪直徑大，避免印版翹曲並確保印刷品質

上下實心滾輪，上滾輪表面鍍硬鉻並拋光，耐磨易清理

印床防落設計，避免印床逸出本體，乃至掉落造成危險

印床平面度高，兩側設導引輪，印床恆保直行不偏

高減速比齒輪箱，小把手即能輕鬆驅動

(可依客戶喜好改裝大直徑舵輪把手)

活動腳輪及調節腳，方便搬移並克服各種不平地面

SPECIFICATION

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Printing format | 800 x 1500 mm |
| Upper roll diameter | 200mm |
| Lower roll diameter | 200 mm |
| Printing bed | 34 x 800W x 1550L mm |
| Whole dimensions | 1500L x 1030W x 1200H mm |
| Gearbox reduction | 1/20 |
| Hand wheel diameter | By Customer |
| Weight | 1000 kg |

規格

| | |
|------|---|
| 紙張開數 | 全開〔1091x786 mm〕 |
| 上部滾輪 | Φ200*800W 實心 S45C，表面硬鉻電鍍並拋光，硬度>45HRC |
| 下部滾輪 | Φ200*800W 實心 S45C 材質，表面染黑 |
| 外部尺寸 | 1500L*1030W*1200H (MM) |
| 印床尺寸 | 1550L*800W*34T (MM) |
| 傳 動 | 減速比 1/20，手輪依客戶指定 |
| 表面處理 | 烤漆、電鍍、染黑等全機防銹 |
| 總 重 | 約 1000Kg |
| 附 件 | 0.5x85x160cm 羊毛氈二件； 0.5x80x155cm 壓克力一片 |



(使用單位: 高雄中學)