

IM-2

Etching Press (60x120 CM)

對開凹版機

印床移動、下滾輪摩擦傳動

大直徑滾輪，避免印版翹曲並確保印刷品質

滾輪以厚鋼管作成(實心可訂)，硬鉻電鍍拋光、耐壓耐磨

一般機器輕壓印時常傳動不良，本機獨創印床驅動輔助、

可確保輕壓時之傳動，同時滿足印凸版印刷需求

印床平整，左右導輪精密導引、運行中絕不偏斜

齒輪減速，操作省力，印床防落，操作安全

腳架具活動輪及調節腳，方便搬移並可適應各種不平面

腳架本體上下分離，室門兩尺半即可搬運安裝

SPECIFICATION

Printing format	600 x 1200 mm
Upper roll diameter	137 mm
Lower roll diameter	112 mm
Printing bed	8T x 625W x 1200L mm
Whole dimensions	1200L x 735W x 1100H mm
Gearbox reduction	1/2.8
Handle diameter	250 mm
Weight	220 kg

規格

紙張開數	對開〔B2〕
上部滾輪	幅 600x 徑 137(MM)厚鋼管車製，表面硬鉻電鍍並拋光
下部滾輪	幅 600x 徑 112(MM)厚鋼管車製，表面染黑
外部尺寸	1200 長 x735 寬 x1100 高(MM)
印床尺寸	8 厚 x 625 寬 x1200 長 (MM)
傳 動	減速比 1/2.8
表面處理	烤漆、電鍍、染黑等全機防銹
總 重	約 220Kg
附 件	60x120cm 羊毛氈一件； 0.3x60x120cm 壓克力一片

