



新型對開平版壓印機 PM-2 (刮刀移動式)

- 一般平版壓印機都為印床移動式，其印床之移動端賴下滾輪與印床間之摩擦，如刮刀壓力過小，則摩擦可能隨之不足、形成打滑現象，而無法順利壓印。本機反其道，乃印床固定、刮刀移動，其移動為強制驅動，故不受壓印力所制，即不必為使印床運動而過度加壓。實則平版之壓印，所需壓力低於凹版，故此種設計，相較於一般沿襲凹版機結構之平版機，更屬合理。
- 設置空間大幅縮減，約僅一般印床移動式機器之 60%。
- 刮刀之加壓為標準化之省力機構。施力小、壓力大，調壓易，市售可得，維修容易。
- 新式鐵氟龍刮刀，可免用黃油，直接刮印



最大紙張開數	對開 B2 (787x545 mm)
大刮刀長度	60cm(Max)
外部尺寸	L110 x W75 x H140
機器總重	200Kg
手把形式	搖動把手
傳動比	1 轉 : 6.3cm(手把每轉一轉，刮刀平移 6.3 公分)
額定印刷壓力	150PLI (Pounds per Linear Inch)
加壓操作	標準夾鉗槓桿機構
附屬品	替換式刀刀 2 支



外部尺寸 (單位: mm)

