

WM-1A Relief Press (70x120 CM) 菊全開凸版壓印機

本機為印床移動、下滾輪傳動型壓印機
滾輪直徑較小、機身輕量化，預設用作凸版壓印

上滾輪硬鉻電鍍並拋光、耐磨易清理
特赦印床驅動輔助裝置，輕壓印時亦能順利驅動

印床導引滾輪、確保印床移動直行不偏
齒輪減速，操作省力，印床防落，使用安全

活動腳輪與調節腳，方便搬運及調整水平
分離式結構，兩尺半室門即能進出

SPECIFICATION

Printing format	700 x 1200 mm
Upper roll diameter	100 mm
Lower roll diameter	88 mm
Printing bed	720W x 1200L mm
Whole dimensions	1200L x 820W x 1100H mm
Gearbox reduction	1/3
Hand wheel diameter	320 mm
Weight	150 kg

規格

紙張開數	菊全開〔A1〕
上滾輪	面寬 70 x 直徑 10 (CM)厚鋼管焊接車製，連續式軸心，表面硬鉻電鍍並拋光
下滾輪	面寬 70 x 直徑 8.8 (CM)厚鋼管焊接車製，連續式軸心，表面染黑
外部尺寸	120 長 x 82 寬 x 110 高 (CM)
印床尺寸	72 寬 x 120 長 (CM)
傳動	減速比 1/3，把手直徑 32CM
表面處理	烤漆、電鍍、染黑等全機防銹
總重	約 150Kg
附件	4x70x120cm 羊毛氈一件； 0.3x72x120cm 壓克力一片



印床導引輪 ↑



↑ 印床驅動輔助裝置