

# IM-1

Etching Press (80x170 CM)

## 全開凹版機

本機為印床移動、下滾輪傳動型壓印機  
上滾輪直徑大，可以減低印版翹曲並提高印刷品質  
厚鋼管焊製(連續軸心，實心可訂)，硬鉻電鍍拋光

獨創印床加壓輔助裝置、確保低壓印力不打滑

印床銑平加工，左右金屬導輪確保直線進退

高減速比齒輪箱，操作安靜平穩省力

活動輪方便搬移，調節腳可因應各種地面不平

壓印機本體與腳架可分離，以因應較小門寬

可加裝滾輪行程顯示器(標準品為尺標)

### SPECIFICATION

Printing format	800 x 1500 mm
Upper roll diameter	165 mm
Lower roll diameter	145 mm
Printing bed	865W x 1700L mm
Whole dimensions	1700L x 1070W x 1250H mm
Gearbox reduction	1/15
Hand wheel diameter	By Customer
Weight	300 kg

### 規格

紙張開數	全開〔B1〕
上部滾輪	Φ165*810W*9.0T(MM)厚鋼管 車製，表面硬鉻電鍍並拋光
下部滾輪	Φ145*840W*9.0T 厚鋼管車 製，表面染黑
外部尺寸	1700L*1070W*1250H (MM)
印床尺寸	1700L*865W*12T (MM)
傳 動	減速比 1/15，手輪直徑依客戶(減 速比增加等於加大手輪直徑)
表面處理	烤漆、電鍍、染黑等全機防銹
總 重	約 300Kg
附 件	80x150cm 羊毛氈一件； 0.3x83x160cm 壓克力一片

