

UM-2A

Universal Press (45x62 CM) 多用途版畫壓印機

規格

適用紙張	菊對開(A2)
運動方式	滾輪移動，印床固定
滾輪規格	幅寬 45CM，直徑 10CM。厚鋼管車製，表面硬鉻電鍍並拋光
機身規格	印床與機身為鋼板一體成形，黑色噴點烤漆。 印床面積: 47.6 x 80 (CM)
壓印範圍	45 x 62 (CM)
傳動比	驅動把手一圈，滾輪平移 6.3CM
表面處理	烤漆、電鍍、染黑等全機防銹
手把規格	搖臂把手，轉動半徑 16CM
外部尺寸	長 80 x 寬 57 x 高 40 (CM) 含腳架(選購)總高 105 CM
總重	約 70Kg (含腳架 90Kg)
附件	45x47cm 羊毛氈一件; 0.3x46x76.4cm 壓克力一片

SPECIFICATION

Printing format	450 x 620 mm
Upper roll diameter	100 mm
Printing bed	476W x 800L mm
Whole dimensions	800L x 570W x 400H mm (1050mm with device stand)
Transmission ratio	63mm per handle turn
Weight	70 kg

- 滾輪移動、印床固定，安裝空間小，三邊臨牆照樣可以操作。
- 有別於一般壓印機因摩擦傳動，當壓印力過小時(凸版壓印)傳動可能不良。本機為齒合傳動，任何壓力都能順利印刷。
- 操作概念接近手印，故更具親合力。作業空間固定，故更安心安全。
- 二重齒輪減速，操作省力。大直徑滾輪，避免印版翹曲。輪面硬質鍍層並拋光，耐磨易清。
- 印床與機身一體成形，烤漆噴點，美觀耐用。
- 烤漆腳架(選購)堅固耐用，具活動腳輪，移動輕便。附調節腳，定位後可完全穩定機身，並克服各種地面不平。



