

WM-2 Relief Press (60x90 CM) 對開凸版壓印機

本機為印床移動、下滾輪傳動型壓印機
滾輪直徑較小、機身輕量化，預設作為凸版壓印
上滾輪硬鉻電鍍並拋光、耐磨易清理
印床輔助加壓確保輕壓印時之順利傳動
印床導引輪使印床行進筆直不偏
齒輪減速，操作省力。印床防落，使用安全
活動腳輪與調節腳以利搬運及調整水平
分離式結構，門戶過窄可分別搬入

SPECIFICATION

Printing format	600 x 900 mm
Upper roll diameter	100 mm
Lower roll diameter	60 mm
Printing bed	635W x 1200L mm
Whole dimensions	1200L x 720W x 1100H mm
Gearbox reduction	1 : 3.3
Hand wheel diameter	250 mm
Weight	120 kg

規格

紙張開數	對開〔B2〕
上部滾輪	10 徑 x60 幅(CM)厚鋼管車製， 表面硬鉻電鍍並拋光
下部滾輪	6 徑 x62 幅(CM)圓鋼，染黑處理
外部尺寸	120 長 x75 寬 x110 高 (CM)
印床尺寸	63.5 寬 x120 長 (CM)
傳 動	減速比 1/3.3，把手直徑 25CM
表面處理	烤漆、電鍍、染黑等全機防銹
總 重	約 120Kg
附 件	5x60x80cm 羊毛氈一件； 0.3x62x100cm 壓克力一片



(2017 年 12 月)