

IM-1

Etching Press (80x130 CM) 全開凹版機

本機為印床移動下滾輪傳動型壓印機
大直徑上滾輪以減少印版翹曲確保印刷品質
滾輪皆厚鋼管精製，上輪表面硬鉻拋光，耐磨易清
獨創印床輔助加壓裝置，輕壓印時亦可順暢無礙
印床精密導引，行進穩定不偏。防落設計，保證安全
高減速比齒輪，操作省力。附壓克力板定位治具
設活動腳輪及調節腳，方便搬移並因應諸般不平地面
腳架與本體可分，兩尺半室門可入

SPECIFICATION

Printing format	800 x 1300 mm
Upper roll diameter	160 mm
Lower roll diameter	138 mm
Printing bed	865W x 1700L mm
Whole dimensions	1700L x 1030W x 1300H mm
Gearbox reduction	1/15
Weight	350 kg

規格

紙張開數	全開〔B1〕
上部滾輪	幅 81x 徑 16(CM)厚鋼管車製， 表面硬鉻電鍍並拋光
下部滾輪	幅 84x 徑 13.8(CM)厚鋼管車製， 表面染黑或電鍍
外部尺寸	170 長 x 103 寬 x 130 高 (CM)
印床尺寸	86.5 寬 x 170 長 (CM)
傳 動	減速比 1/15 手輪或搖臂，旋轉半徑 16 CM
表面處理	烤漆、電鍍、染黑等全機防銹
總 重	約 350Kg
附 件	0.5x80x150cm 羊毛氈一件； 0.3x80x150cm 壓克力一片



(輔助加壓)



(傳統無加壓)