

IM-2

Etching Press (60x120 CM)

對開凹版機

傳統之印床移動型壓印機

上滾輪直徑大，可減輕銅版之翹曲

滾輪心軸貫通，表面硬鉻拋光，耐壓耐磨

獨創印床輔助加壓，確保凸版等輕壓印場合傳動無誤

印床兩側以軌道輪導引，恆使印床直來直往

齒輪省力機構，小把手可輕鬆滑順的趨動印床

附調節腳，安置任何地面皆可確保水平

底部有萬向腳輪，便於隨時移動

It's a bed moving type printmaking press.
Big upper roller to avoid the curl of copper plate. The special auxiliary press devices make the bed smoothly driven. And it has 8 track whells on both sides of printing bed to keep it straight back and forth.

規格

紙張開數	對開〔B2〕
上部滾輪	幅 600x 徑 137(MM)，厚管車製 表面硬鉻電鍍並拋光
下部滾輪	幅 600x 徑 112(MM)，厚管車製 表面染黑或鍍鋅
外部尺寸	1200 長 x 735 寬 x 1100 高(MM)
印床尺寸	8 厚 x 625 寬 x 1200 長 (MM)
傳 動	減速比 1/2.8
表面處理	烤漆、電鍍、染黑等防銹處理
總 重	約 220Kg
附 件	60x120cm 羊毛氈一件; 0.3x60x120cm 壓克力一片

SPECIFICATION

Printing format	600 x 1200 mm
Upper roll diameter	137 mm
Lower roll diameter	112 mm
Printing bed	8T x 625W x 1200L mm
Whole dimensions	1200L x 735W x 1100H mm
Gearbox reduction	1/2.8
Handle diameter	250 mm
Weight	220 kg

