



IM-2A

菊對開凹版壓印機

• 特性 •

- 傳統之印床移動式下滾輪驅動壓印機
- 獨創印床輔助加壓，克服同型機種輕壓印打滑問題，因此實際上為多用途。
- 大直徑滾輪，有利於壓印之均勻，並減輕畫版與畫紙之翹曲。
- 具齒輪減速，操作省力。高強度設計，可耐強壓。
- 可印 A2 滿版，適一般學校及專業人士使用。



最大壓印面積	450x 750(MM)
上滾輪規格	輪面直徑 100 x 長 450(MM)，厚管製作，表面鍍硬鉻並拋光
下滾輪規格	直徑 60 MM，實心圓鋼製作，表面磷酸鹽處理
印床規格	910 長 x 450 寬 x 6 厚(MM) 鋼板、表面防鏽處理
傳動比	3:1
本體尺寸	660 長 x 485 寬 x 350 高(MM，不計印床、不含把手腳架)
機器總重	75 KG
附屬品	4*800*450 MM 羊毛氈 x1 件; 3x800x450 MM 透明壓克力 x1 件
備註	