



## 八開凹版壓印機 IM-4

### 〔特性〕

- 本機為印床移動、下滾輪驅動、滾壓式版畫機。
- 新增印床輔助加壓裝置，凸版之輕壓印場合亦能順利壓印
- 上下實心滾輪。上滾輪直徑大，有助版面之均勻受力，並減少印版翹曲。
- 八個印床導輪，可確保印床移動直行不誤。



### 〔規格〕



適用紙張	八開(272 x 393MM)
最大印版	寬 275 x 長 350 MM
滾輪規格	直徑 75MM x 輪面長 275MM、實心、硬鉻電鍍拋光
印床規格	鋼板厚 6 x 寬 302 x 長 520 MM，表面染黑處理
外部尺寸	寬 340 x 長 520 x 高 250 MM (不含把手部分)，表面烤漆
機器淨重	30 公斤
驅動方式	曲柄把手(迴轉直徑 320 MM)、直結傳動
附件	4x270x400(MM)羊毛氈、 3x280x410(MM)透明壓克力、各一件