

## WM-1

Relief Press (80x150 CM)

### 全開凸版壓印機

本機為印床移動、下滾輪傳動型壓印機  
滾輪直徑較小、機身輕量化，預設用作凸版壓印

上滾輪硬鉻電鍍並拋光、耐磨易清理  
特赦印床驅動輔助裝置，輕壓印時亦能順利驅動

印床導引滾輪、確保印床移動直行不偏  
齒輪減速，操作省力，印床防落，使用安全

活動腳輪與調節腳，方便搬運及調整水平  
分離式結構，兩尺半室門即能進出

#### SPECIFICATION

Printing format	800 x 1200 mm
Upper roll diameter	10 mm
Lower roll diameter	88 mm
Printing bed	820W x 1500L mm
Whole dimensions	1500L x 920W x 1100H mm
Gearbox reduction	1/3
Hand wheel diameter	320 mm
Weight	200 kg

#### 規格

紙張開數	全開〔B1〕
上滾輪	面寬 80 x 直徑 10 (CM) 厚鋼管焊接車製，連續式軸心，表面硬鉻電鍍並拋光
下滾輪	面寬 80 x 直徑 8.8 (CM) 厚鋼管焊接車製，連續式軸心，表面染黑
外部尺寸	150 長 x 92 寬 x 110 高 (CM)
印床尺寸	82 寬 x 150 長 (CM)
傳動	減速比 1/3，把手直徑 32CM
表面處理	烤漆、電鍍、染黑等全機防銹
總重	約 200Kg
附件	4x80x120cm 羊毛氈一件； 0.3x82x120cm 壓克力一片

